




一、IO匹配快速调试




二、10匹匹配手动旋钮调速



三、IO匹配数字量调速



四、IO匹配模拟量调速



出厂为模拟量控制时，无需拨到模拟量控制
出厂为数字量控制时，需要拨到模拟量控制